



## Prep & Grill Toolkit

### Instructions & Usage

How-To Videos, Tips & FAQs:

[BioLite.Help/Toolkit](https://www.biolite.com/help/toolkit)

BNB0101.082020.R1

## ENGLISH

(EN)

- Store tools in Storage Mat when not in use.
- Place knife in sheath for storage.
- Clean tools with soap and water and dry thoroughly. Tools are dishwasher safe.
- Clean Storage Mat with non-abrasive sponge and non-detergent soap and cold water. Do not machine wash or machine dry.
- **CAUTION:** Do not place handles directly in contact with hot surfaces. Use care when handling, tools may become hot during use. Do not leave tools on grill during cooking.

## ESPAÑOL

(ES)

- Cuando no estén en uso, guarde las herramientas en el rollo de herramientas
- Para guardarlo, coloque el cuchillo en la funda.
- Limpie las herramientas con agua y jabón y séquelas bien. Las herramientas son aptas para lavavajillas.
- Limpie el rollo de herramientas con una esponja no abrasiva y jabón que no sea detergente y agua fría. No lavar ni secar con máquina.
- **PRECAUCIÓN:** No coloque los mangos en contacto directo con superficies calientes. Tenga cuidado al manipular las herramientas, ya que pueden calentarse durante su uso. Al cocinar, no deje herramientas sobre la parrilla.

## DUTCH

(NL)

- Berg het gereedschap op in het gereedschapsetui wanneer niet in gebruik.
- Plaats het mes in de messenhouder voor opslag.
- Reinig het gereedschap met water en zeep en droog goed af. Het gereedschap is vaatwasbestendig.
- Reinig het gereedschapsetui met een niet-schurende spons en een niet-agressief reinigingsmiddel en koud water. Niet in de wasmachine wassen of drogen.
- **VOORZICHTIG:** zorg dat de handgrepen niet rechtstreeks in contact komen met hete oppervlakken. Voorzichtig bij het hanteren, gereedschappen kunnen tijdens gebruik heet worden. Laat tijdens het koken geen gereedschap op de grill liggen.

## ITALIANO

(IT)

- Conservare gli utensili nel loro rotolo quando non sono in uso
- Prima di riporre il coltello inserirlo nella sua guaina.
- Lavare gli utensili con acqua e detersivo e asciugarli con cura. Gli utensili sono lavabili in lavastoviglie.
- Pulire il rotolo portautensili con una spugna non abrasiva, sapone privo di detergente e acqua fredda. Non lavare in lavatrice o a secco.
- **ATTENZIONE:** Non porre le impugnature direttamente a contatto con superfici calde. Prestare attenzione durante la manipolazione, gli utensili possono diventare molto caldi durante l'uso. Non lasciare gli utensili sulla griglia durante la cottura.

## FRANÇAIS

(FR)

- Stockez les ustensiles dans leur trousse de rangement enroulable lorsque vous ne les utilisez pas.
- Placez le couteau dans sa gaine pour le ranger.
- Nettoyez les ustensiles à l'eau et au savon et faites-les sécher soigneusement. Les ustensiles vont au lave-vaisselle.
- Nettoyez la trousse de rangement enroulable avec une éponge non-abrasive, un savon non détergent et de l'eau froide. Ne pas laver ou sécher en machine.
- **MISE EN GARDE:** ne laissez pas les manches des ustensiles en contact direct avec les surfaces chaudes. Attention lors de la manipulation des ustensiles, ces derniers peuvent devenir chauds pendant leur utilisation. Ne laissez pas les ustensiles sur le grill pendant la cuisson.

## DEUTSCH

(DE)

- Utensilien in der Utensilienrolle aufbewahren, wenn sie benutzt werden.
- Das Messer zur Aufbewahrung in die Scheide legen.
- Utensilien mit Wasser und Seife reinigen und gründlich trocknen. Die Utensilien sind spülmaschinenfest.
- Die Utensilienrolle mit einem nicht scheuernden Schwamm und seifenfreien Waschstück bzw. seifenfreier Lotion und kaltem Wasser reinigen. Nicht in der Geschirrspülmaschine waschen und trocknen.
- **VORSICHT:** Die Griffe nicht direkt mit heißen Oberflächen in Kontakt bringen. Vorsicht beim Umgang! Die Utensilien können während der Benutzung heiß werden. Die Utensilien während des Kochens nicht auf dem Grill liegenlassen.

## 일련어 - 한국

(KO)

- 사용하지 않을 때는 도구를 틀 롤에 보관하십시오.
- 칼을 보관하기 위해 칼집에 넣으십시오.
- 비누와 물로 도구를 세척하고 완전히 건조하십시오. 도구는 식기세척기에 사용하기 안전합니다.
- 비연마성 스펀지와 중성세제 및 찬물로 틀 롤을 세척하십시오. 세탁기를 사용하거나 기계 건조를 하지 마십시오.
- 주의: 손잡이가 뜨거운 표면에 직접 닿지 않도록 하십시오. 취급할 때 주의가 기울어 집십시오. 사용 중에 도구가 뜨거워질 수 있습니다. 요리하는 동안 도구를 그릴 위에 두지 마십시오.

## 説明書・日本語

(JA)

- ツールを使用しないときはツールロールに収納してください。
- 収納時はナイフを鞘に入れてください。
- 石鹸と水でツールを洗い、完全に乾かします。食洗機も使用可能です。
- 研磨剤の入っていないスポンジと合成洗剤でない石鹸、冷水でツールロールを洗浄します。洗濯機で洗ったり、乾燥させたりしないでください。
- 注意: ハンドルを高温の表面に直接接触させないでください。取り扱い時には注意してください。使用中ツールが熱くなることがあります。調理中はグリルの上にツールを置いたままにしないでください。

## SVENSKA

(SV)

- Förvara verktygen i verktygsfodralet när de inte används
- Placera kniven i slidan när den förvaras.
- Rengör verktygen med tvål och vatten och torka dem noggrant. Verktygen är diskmaskinssäkra.
- Rengör verktygsfodralet med en svamp som inte repar och använd rengöringsmedel, utan tvål, och kallt vatten. Tvätta inte i maskin och torka inte i torktumlare.
- **VARNING:** Placera inte handtagen i direktkontakt med heta ytor. Hantera med försiktighet, verktygen kan bli heta under användning. Lämnar inte verktygen på grillen vid tillagning.

## SUOMI

(FI)

- Säilytä työkalut työkalurullassa, kun niitä ei käytetä
- Aseta veitsi holkkiin varastointia varten.
- Puhdista työkalut saippualla ja vedellä ja kuivaa huolellisesti. Työkalut voi pestä tiskikoneessa.
- Puhdista työkalurulla hankaamattomalla sienellä ja saippualla sekä kylmällä vedellä. Ei konepesua tai rumpukuivausta.
- **VAROITUS:** Älä aseta kahvoja suoraan kosketukseen kuumien pintojen kanssa. Käsittele varovasti, työkalut voivat kuumentua käytön aikana. Älä jätä työkaluja grillin päälle ruoanlaiton aikana.

## NORSK

(NO)

- Oppbevar redskapene i redskapsrull når de ikke er i bruk
- Oppbevar kniven i sliren under lagring.
- Rengjør redskapene med vaskemiddel og vann, og tørk grundig. Redskapene kan rengjøres i oppvaskmaskin.
- Rens redskapsrullen med en svamp som ikke skrubber og vaskemiddel uten rensmiddel og kaldt vann. Ikke vask eller tørk i maskin.
- **ADVARSEL:** Ikke la håndtakene være i direkte kontakt med varme overflater. Utvis forsiktighet under håndtering. Redskapene kan bli varme under bruk. Ikke etterlat redskap på grillen under tilberedningen.

## 使用手册 - 中国

(ZH-CN)

- 不用时将工具存放在工具收纳卷包中
- 将刀具放入护套中以便保存。
- 用肥皂和水清洁工具并彻底干燥。工具可在洗碗机内安全清洁。
- 用非研磨性海绵和非洗涤剂的肥皂和冷水清洁工具收纳卷包。请勿机洗或机器烘干。
- 警告：请勿将手柄直接与热表面接触。小心操作，使用过程中工具可能会变热。在烹饪过程中，请勿将工具放在烤架上。